Boîtier testeur SICOS RS-232 Break-Out Box

Code : 0981 397

Protégeons la nature !

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957 toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC, 59800 Lille/France
X27-900-12-99/S-ACR

Conrad sur INTERNET
www.conrad.fr

N O T I C E

Boîtier testeur SICOS RS-232 Break-Out Box

Code : 0981 397

Protégeons la nature !

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957 toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC, 59800 Lille/France
X27-900-12-99/S-ACR

A. Description

Ce boîtier testeur portatif teste les 25 entrées/sorties de l'interface RS232/V.24 entre le terminal de données et le modem. Il est équipé de 10 LEDs indiquant l'état de la source de 10 signaux primaires + 2 LEDs supplémentaires. 24 DIL-switch pour la liaison ou l'interruption (sauf point 1) permettent de tester et d'observer les signaux du terminal ou du modem. Des points de chaque côté de chaque DIL-switch et 20 straps (câbles) permettent des liaisons croisées et le monitoring de signaux. L'unité est équipée de 2 Sub-D (mâle & femelle). Il ne nécessite pas d'alimentation ou de pile.

B. Caractéristiques

- Permet d'accéder à tous les circuits RS232/V.24
- 12 LEDs pour le monitoring de circuits
- Points-tests de chaque côté des DIL-switches permettant des liaisons croisées à l'aide des straps (câbles) fournis.

C. Mode d'emploi

1. Le boîtier testeur RS232 permet de tester et d'intervenir sur les systèmes de communication synchrone à haute vitesse RS-232. Insérez le câble d'interface du boîtier testeur dans le port de la carte d'interface sur votre ordinateur (série). Branchez ensuite le câble nappe que vous voulez tester sur le port RS232 du boîtier.
2. Le boîtier est équipé de 10 LEDs alimentés par les signaux d'interface pour le monitoring permanent des signaux TD, RD, RTS, CTS, DSR, CD, TC, RC, DTR, (E)TC & 2 LEDs libres (spare).
3. 24 DIL-switch permettent d'isoler des parties de circuit ou de reconfigurer n'importe laquelle des 24 positions actives.
4. 20 straps (câbles) permettent de modifier le circuit.

A. Description

Ce boîtier testeur portatif teste les 25 entrées/sorties de l'interface RS232/V.24 entre le terminal de données et le modem. Il est équipé de 10 LEDs indiquant l'état de la source de 10 signaux primaires + 2 LEDs supplémentaires. 24 DIL-switch pour la liaison ou l'interruption (sauf point 1) permettent de tester et d'observer les signaux du terminal ou du modem. Des points de chaque côté de chaque DIL-switch et 20 straps (câbles) permettent des liaisons croisées et le monitoring de signaux. L'unité est équipée de 2 Sub-D (mâle & femelle). Il ne nécessite pas d'alimentation ou de pile.

B. Caractéristiques

- Permet d'accéder à tous les circuits RS232/V.24
- 12 LEDs pour le monitoring de circuits
- Points-tests de chaque côté des DIL-switches permettant des liaisons croisées à l'aide des straps (câbles) fournis.

C. Mode d'emploi

1. Le boîtier testeur RS232 permet de tester et d'intervenir sur les systèmes de communication synchrone à haute vitesse RS-232. Insérez le câble d'interface du boîtier testeur dans le port de la carte d'interface sur votre ordinateur (série). Branchez ensuite le câble nappe que vous voulez tester sur le port RS232 du boîtier.
2. Le boîtier est équipé de 10 LEDs alimentés par les signaux d'interface pour le monitoring permanent des signaux TD, RD, RTS, CTS, DSR, CD, TC, RC, DTR, (E)TC & 2 LEDs libres (spare).
3. 24 DIL-switch permettent d'isoler des parties de circuit ou de reconfigurer n'importe laquelle des 24 positions actives.
4. 20 straps (câbles) permettent de modifier le circuit.